

1. Les plateaux supérieurs sont tournés vers l'intérieur pendant le transport de la table.



2. Faire pivoter les plateaux supérieurs à 180°C à l'aide des pivots, afin de présenter la zone de bridage vers l'extérieur.



**ATTENTION DANGER ! LA POSE DE TOUTE AUTRE CHARGE EST STRICTEMENT INTERDITE SUR LA PARTIE PRÉVUE AU BRIDAGE : RISQUE DE BASCULEMENT DE LA TABLE**



**DANGER  
RISQUE DE  
BASCULEMENT**

3. Installer les brides mécaniques à l'aide des tasseaux dans les rainures prévues à cet effet. **Attention la zone de bridage est prévue uniquement pour la fixation des équerres.**

4. Une fois ces manipulations faites, la pose du moule peut alors s'effectuer.

*BMS décline toute responsabilité en cas de non-respect des indications ci-dessus.*



Retrouvez toutes nos références sur notre catalogue en ligne et toutes les fiches techniques sur [www.bmsfrance.eu](http://www.bmsfrance.eu)

🏠 53, route des Contamines  
74370 Argonay - France

☎ Tél. : +33 (0)4 50 27 29 00 - Fax. : +33 (0)4 50 27 38 22

✉ [info@bmsfrance.eu](mailto:info@bmsfrance.eu)

@ [www.bmsfrance.eu](http://www.bmsfrance.eu)



Découvrez nos vidéos explicatives sur notre chaîne Youtube