

1 Combien de zones sont-elles nécessaires pour votre application ?

Nombre de modules HRC-215

¿Cuántas zonas son necesarias para su aplicación?

Número de módulos HRC-215

2 Définissez l'armoire GMFE

L'armoire doit être dimensionnée pour recevoir le nombre de modules défini ci-dessus. Des armoires avec un nombre compris entre 1 et 48 sont standard. Tout autre type d'armoires spéciales sur demande.

Ajuste del armario GMFE

El armario debe estar dimensionado para acomodar el número de módulos definidos anteriormente. Armarios de serie entre 1 y 48 estándar. Cualquier otro armario especial, Sobre demanda.

GMF1
1 zone / zonas




GMF2
2 zones / zonas




GMFE5
5 zones / zonas




GMFE8
8 zones / zonas




GMFE12
12 zones / zonas




GMF16
16 zones / zonas



GMFE20
20 zones / zonas



GMFE24
24 zones / zonas



GMFE28
28 zones / zonas



GMFE32
32 zones / zonas



GMF36
36 zones / zonas



GMFE40
40 zones / zonas



GMFE44
44 zones / zonas



GMFE48
48 zones / zonas



3 Compléter l'armoire

Elle peut recevoir un nombre égal ou inférieur de module par rapport à sa capacité : vous pourrez fixer des obturateurs type GBP15 pour les zones non pourvues ; vous prévoyez ainsi l'évolution possible de votre système.

Armario completo

Puede recibir un número igual o menor del módulo relativos a su capacidad: puede establecer las tapas de tipo GBP15 para las áreas sin cubrir; y puede planificar posibles cambios en su sistema.

4 Déterminez les câbles et connecteurs nécessaires

Le nombre de circuits de puissance et de TC doit correspondre avec le nombre de zones indiquées en 1. Le schéma de câblage ci-contre vous permettra de visualiser l'ensemble des éléments.

Determinar los cables y conectores necesarios

El número de circuitos de potencia y TC debe coincidir con el número especificado de zonas 1. El diagrama de cableado le permite ver todos los artículos.

Câbles - p. 90

Connecteurs - p. 90

Ensemble câble + connecteur - p. 92

Cables - p. 90

Conectores - p. 90

Juntas de cable + conector - p. 92

5 Choisissez les options éventuelles de votre système

- GMFS512 : Support mobile
- Modules d'alarme de température
- GBP15 : Volet d'obturation
- Fusibles de rechange
- Câbles sur mesure
- Alarme
- Bus de communication

Seleccione las opciones para su sistema

- GMFS512: Soporte Móvil
- Módulos de alarma de temperatura
- GBP15: Tapa Obturadora
- Fusibles de repuesto
- Cables personalizados
- Alarma
- Bus de comunicación